

Kabelsatz für Fahrzeuge mit Bordcomputer und / oder Lampen Prüfungs-Einheit ausgestattet.

Montageanleitung:

1. Lösen Sie die Verkabelung in den Kofferraum zu den linken und rechten hinteren Lampen, so dass sie frei für die Montage sind.
2. Bohren Sie ein 19 mm Loch in der Mitte hinter der Sockelplatte in die Rückwand. Schieben Sie die Gummitung in das neu gebohrte Loch und ziehen Sie das Kabel durch dieses bis zur Sockelplatte. Dann schließen Sie das Kabel an der Steckdose, wie in Tabelle 1.

Tabelle 1	Farbe	Funktion
Steckdose		
1/L	grün	Blinker Links
2/54		
3/31	braun	Masse
4/R	gelb	Blinker Rechts
5/58R	blau	Schlußleuchte Rechts
54	rot	Bremsleuchte
7/58L	schwarz	Schlußleuchte Links

Verbinden Sie den Draht von der Masse und die Drähte des linken und rechten Fahrtrichtungsanzeiger an die vorhandenen Drähte. Führen Sie den Kabelbaum auf der linken Seite bis der Vorderseite und schließen Sie es an in Übereinstimmung mit der Betriebsanleitung oder im Einklang mit folgenden angegebenen Diagramm.

Anschluss über Lichtschalter.

	Schlußleuchte Links / Rechts	Bremslichtschalter
BMW 3s	grau-gelb	grau-weiß blau-rot
BMW 5s	grau-gelb	grau-violet blau-rot
BMW 7s	grau-gelb	grau-violet blau-rot
Fiat Croma		
Lanci Thema		
Mazda 626	schwarz-rot	schwarz-rot weiß-grün
Mazda 929	schwarz-rot	schwarz-rot weiß-grün
Vovo 440	nr. 57L	nr. 57R nr. 54

Die Anschlussstellen der Volvo 440 sind an der Relais die im Kofferraum an der linken Seite angeordnet ist.

Durch Abweichung der Drahtfarben, können die Funktionen der gültigen Drähte angeordnet oder mittels einer Testlampe geprüft werden.

Wenn Ihr Fahrzeug nicht im Diagramm oben erwähnt, aber es hat einen Bordcomputer oder Lampensteuergerät, werden die Verbindungen hergestellt gemäß folgenden angegebenen Tabelle 2.

Tabelle 2	
gelb	Zu der Blinker Rechts, Rechts hinten
grün	Zu der Blinker Links, Links hinten
braun	Masse, befestigen Sie es mit einem Parker am Fahrzeug
schwarz	Im Sicherungskasten auf der Sicherung der Rückleuchte L
blau	Im Sicherungskasten auf der Sicherung der Rückleuchte R
rot	Zu der Austrittsseite des Arbeitskontaktes des Bremslicht-Schalters am Bremspedal.

Hinweis: Wenn man wünscht, eine Verbindung in dem Verbindungskasten für eine ständige Stromversorgung für die Innenbeleuchtung des Wohnwagens zu verwenden, einen Draht (mindestens 1.5mm²) des Anschlusskastens sollte direkt aus der Batterie entnommen werden und zu 54G geklemmt werden. Hier sollte jedoch eine schwimmende Sicherung eingebaut werden. In wenigen Marken Fahrzeugen kann der Draht für die Kofferraumbeleuchtung zu diesem Zweck verwendet werden.

