



TREKHAKEN-ATTELAGES

G.D.W. N.V.

Hoogmolenwegel 23

B-8790 WAREGEM

Tel. 32 (0) 56 60.42.12

Fax 32 (0) 56 60.01.93

TREKHAAK-ATTELAGES : Mercedes Vario CTTE N°1066

Samenstelling

1 trekhaak ref.1066
 1 flensbol 50T
 2 bouten + moeren M16-45
 4 bouten + moeren M14-35
 4 rondsels 40-17-5
 1 veiligheidschakel 50T

Compositie

1 atteleage ref.1066
 1 flasque-rotule 50T
 2 boutons + écrous M16-45
 4 boulons + écrous M14-35
 4 rondelles 40-17-5
 1 anneau de sécurité 50T

Montagehandleiding

1/ Bumper en opstap achteraan demonteren.

2/ Trekhaak plaatsen tussen de bumperstenen en passend met de boringen erin.
 Bouten en rondsels inbrengen via de buitenzijde.

3/ Bumper en opstap terug monteren . Monteren van (*) en alles degelijk aanspannen.

Manuel de montage

1/ Démontez le pare-chocs et le marche-pied

2/ Placer l'attelage entre les supports pare-chocs sur les forages prévus.
 Mettre les boulons et rondelles par l'extérieur.

3/ Remonter le pare-chocs et le marche-pied.
 Monter le (*) et bien fixer le tout.

