

## Anbauanweisung für Anhängelock

**Typ:** 313 058

**ABG-Nr.:** F 3486

**Westfalia-Bestell-Nr.:**

313 058

### Verwendungsbereich:

Daimler - Benz 207 - 310 und Diesel ( Nicht für Doppelkabiner )  
bis 3,5 t zul. Gesamtgewicht ab 1977 ( Nicht für Kfz. mit Rundrohr - Längsträgern )  
nur Hochlader : Radstand 3050 , 3350 und 3700 mm  
nur Tieflader : Radstand 3050 und 3350 mm

### Amtliche Typenbezeichnung nach ABE:

601 , 602 , 210 , 310 , 208D , 210D , 308D , 310D

### Technische Daten:

Der geprüfte D - Wert beträgt 13,8 kN. Dieser entspricht zum Beispiel einer Anhängelast von 2000 kg und einem zulässigen Gesamtgewicht von 4700 kg. Maßgebend sind jedoch die Angaben des Fahrzeugbriefes / Fahrzeugscheines. Der geprüfte D - Wert darf nicht überschritten werden. Die zulässige Stützlast darf 75 kg nicht überschreiten.

An den Anhängelock darf eine Kupplungskugel mit Halterung oder eine Bolzenkupplung montiert werden. Bei Montage der Bolzenkupplung sind die Freiraummaße nach Anlage 1 der Unfallverhütungsvorschrift " Fahrzeuge " ( VGB 12 ) einzuhalten.

Der Anhängelock darf nur zum Ziehen von Anhängern mit entsprechender Zugkugelnkupplung verwendet werden. Muß durch den Anbau des Anhängelocks die Abschleppöse entfernt werden, dient der Anhängelock als Ersatz hierfür, sofern die zulässige Anhängelast nicht überschritten wird und der Abschleppvorgang auf verkehrsüblichen Straßen erfolgt.

**Hinweis 1:** Der Anhängelock ist ein Sicherheitsteil und darf nur von Fachpersonal montiert werden. Sofern Ersatzteile erforderlich werden, dürfen auch diese nur von Fachpersonal am unbeschädigten Originalteil verbaut werden.  
Jegliche Änderungen bzw. Umbauten an dem Anhängelock sind unzulässig.  
Sie führen überdies zum Erlöschen der Betriebslaubnis.

**Hinweis 2:** Isoliermasse bzw. Unterbodenschutz am Kfz. - falls vorhanden - im Bereich der Anlagefläche des Anhängelocks entfernen.  
Blanke Karosseriestellen mit Rostschutzfarbe streichen.

**Hinweis 3:** Bei Fahrt mit Anhänger sind die Fahrhinweise in der Betriebsanleitung des Fahrzeugherstellers zubeachten.

**Alleen voor Nederland** ( nur für Holland )

Deze montagehandleiding dient; in verband met het aanbrengen van een trekrichting, bij het onderzoek van het voertuig ten behoeve van de aanvulling/wijziging van het kentekenbewijs aan de met het onderzoek belaste ambtenaar van de rijksdienst voor het wegverkeer ter inzage te worden overhandigd.

**Hinweis 4 :** An diesen Anhängelock sind wahlweise folgende Teile anbaubar :

- 1.) Kupplungskugel mit Halterung, Typ : 329 061
- 2.) Kupplungskugel mit Halterung, Typ : 313 057 ( F 3459 )
- 3.) Selbsttätige Bolzenkupplung nach DIN 74051

**Anbauanweisung:**

- 1.) Anhängelock 1 hinten zwischen die Längsträger des Kfz. halten und bei " a " mit den vorhandenen Bohrungen an den Längsträger fixieren.  
Sechskantschrauben M 10 bei " a " einsetzen und mit Scheiben und Sicherungsmuttern M 10 verschrauben.
- 2.) Bei Montage der Kupplungskugel mit Halterung Typ : 321 168 Ausf. " A " müssen bei " b " die Skt. - Schrauben M 10 x 110 verwendet werden.  
Bei Montage der Kupplungskugel mit Halterung Typ : 313 057 müssen bei " d " die Skt. - Schrauben M 10 x 110 verwendet werden.

Es werden Sechskantschrauben der Festigkeitsklasse 8.8 und 10.9 und Sechskantmutter der Klasse 8 und 10 verwendet

Anzugsdrehmomente:    55 Nm + 10 %    ( bei " a " )  
                                  40 Nm + 10 %    ( bei " b " bzw. " d " )

Ersatzrad - falls erforderlich - neu plazieren

Die vom Fahrzeughersteller angegebenen serienmäßigen, in der ABE genehmigten Befestigungspunkte des Fahrzeuges sind eingehalten.

**Hinweis :** Sämtliche Befestigungsschrauben des Anhängelockes nach ca. 1000 Anhänger - km nachziehen.

Elektrische Anlage gemäß StVZO.

Die Anbaumaße und Freiraummaße nach DIN 74 058 sind gewährleistet.

Insbesondere wird darauf hingewiesen, daß der Fahrzeughalter bei nachträglichem Anbau unter Vorlage des Gutachtens über den vorschriftsmäßigen Zustand des Fahrzeuges eine erneute Betriebserlaubnis für das Fahrzeug bei der Verwaltungsbehörde ( Zulassungsstelle ) zu beantragen hat.

Diese Anbauanweisung ist den Kfz. - Papieren beizufügen.

Änderung vorbehalten.

