



Kia Sportage

2005 -

Trekhaken - Attelages - Anhängevorrichtungen - Tow bars



GDW Ref. 1507



EEC APPROVAL N°: e6*94/20*0519*01


max ↓ kg 	x	max ↓ kg 	
D =		x 0,00981 ≤ 9,91 kN	
max ↓ kg 	+ max ↓ kg 		
s /		= 75 kg	
Max.		= 1800 kg	



Kia Sportage

2005 -

Ref. 1507



GDW nv - Hoogmolenwegel 23 - B-8790 Waregem
TEL. 32(0)56 60 42 12(5) - FAX. 32(0)56 60 01 93
Email: gdw@gdwtoxbars.com - Website: www.gdwtoxbars.com



Kia Sportage

2005 -

Ref. 1507

Montagehandleiding

- 1) Maak de uitlaat los uit de dempingsrubbers en demontereer het achterste deel van de uitlaat. Verwijder definitief het sleepoog achter aan het voertuig. Schroef de bouten onderaan en aan de buitenzijde van de chassisbalk uit die de bumpersteunen vast houden.
- 2) Maak in de onderzijde van de bumper een insnijding volgens tekening.
- 3) Positioneer de trekhaak met de punten (A) en (B) tegen de onderzijde van de chassisbalk en passend met de van schroefdraad voorziene boringen, breng enkel bij de punten (B) de bouten en rondsels aan en schroef deze handvast. Positioneer nu de montereerplaat (1) aan de rechterzijde van het voertuig met de punten (A) en (D) passend op (A) en (D) van de trekhaak en met de punten (C) passend aan de buitenzijde van de chassisbalk op de van schroefdraad voorziene boringen, breng de bouten en rondsels aan en schroef deze handvast. Voer nu dezelfde procedure uit met montereerplaat (2) aan de linkerzijde van het voertuig, schroef nu alles degelijk vast.
- 4) Monteer de onderdelen die in punt 1 werden verwijderd.
- 5) Monteren van de kogelstang samen met het veiligheidsoog (fig.1).

Samenstelling

Trekhaak referentie 1507	
1 veiligheidsschakel (-s)	(*)
5 bouten M10x40-1,25 - DIN961	(A-D)
12 borgrondsels M10 - DIN128A	(A-B-C-D)
8 rondsels 20x10,5x2mm	(A-B-D)
7 bouten M10x35-1,25 - DIN961	(B-C)
4 rondsels DIN9021 – M10	(C)
1 rondsel 50x50x12x2mm	(D)
1 monterstuk rechts (1)	(A-B-C)
1 monterstuk links (2)	(A-B-C)
1 stekkerdooshouder P04 (-p)	(*)

Alle bouten en moeren : kwaliteit 8.8

N.B.

Voor de maximum toegestane massa welke uw voertuig dient u uw dealer te raadplegen.

Verwijder eventueel de bitumenlaag op de bevestigingsplaats van de trekhaak.

Opgepast bij het boren dat men geen remleiding, elektriciteitsdraden of brandstofleidingen beschadigt.



Kia Sportage

2005 -

Réf. 1507

Notice de montage

- 1) Détacher le pot d'échappement des caoutchoucs d'assourdissement et démonter la partie arrière du pot d'échappement. Supprimer définitivement l'anneau de traction. Dévisser les boulons du bas et du côté extérieur de la poutre du châssis qui tiennent les supports pare-chocs.
- 2) Faire une découpe au côté inférieur du pare-chocs selon le dessin.
- 3) Placer l'attelage avec les points (A) et (B) contre le côté inférieur de la poutre du châssis s'adaptant aux trous filetés prévus, introduire les boulons et les rondelles uniquement en (B) sans serrer. Positionner la plaque de montage (1) du côté droit du véhicule avec les points (A) et (D) s'adaptant au points (A) et (D) de l'attelage et avec les points (C) s'adaptant au côté extérieur de la poutre du châssis sur les trous filetés prévus, introduire les boulons et les rondelles sans serrer. Faire la même chose avec la plaque de montage (2) du côté gauche du véhicule, bien fixer le tout.
- 4) Remonter les parties du point 1.
- 5) Monter la rotule avec l'anneau de sécurité (fig.1).

Composition

Attelage référence 1507

1 anneau de sécurité (-s)	(*)
5 boulons M10x40-1,25 - DIN961	(A-D)
12 rondelles de sûreté M10 - DIN128A	(A-B-C-D)
8 rondelles 20x10,5x2mm	(A-B-D)
7 boulons M10x35-1,25 - DIN961	(B-C)
4 rondelles DIN9021 – M10	(C)
1 rondelle 50x50x12x2mm	(D)
1 pièce de montage droite (1)	(A-B-C)
1 pièce de montage gauche (2)	(A-B-C)
1 plaquette de fixation P04 (-p)	(*)

Tous les boulons et les écrous : qualité 8.8

Remarque

Pour le poids de traction maximum autorisé de votre voiture, consulter votre concessionnaire.

Enlever la couche de bitume ou d'anti-tremblement qui recouvre éventuellement les points de fixation.



Kia Sportage

2005 -

Ref. 1507

Fitting instructions

- 1) Loosen the exhaust out of the filling up rubbers and disassemble the hindmost piece out of the exhaust. Permanently remove the towing ring at the back of the vehicle. Unscrew the bolts which hold the bumper supports at the bottom and on the outside of the chassis beam.
- 2) Make an incision in the underside of the bumper according to drawing.
- 3) Place the tow bar with points (A) and (B) against the underside of the chassis beam matching the provided screw-thread holes, insert the bolts and washers only by (B), do not tighten. Place mounting plate (1) on the right side of the vehicle with points (A) and (D) matching on (A) and (D) of the tow bar and with points (C) matching the outside of the chassis beam on the provided screw-thread holes, insert the bolts and washers, do not tighten. Do the same with mounting plate (2) on the left side of the vehicle, tighten everything firmly.
- 4) Re-assemble the parts out of point 1.
- 5) Assemble the towball together with the security shackle.(fig.1).

Composition

Tow bar reference 1507

1 security shackle (-s)	(*)
5 bolts M10x40-1,25 - DIN961	(A-D)
12 security washers M10 - DIN128A	(A-B-C-D)
8 washers 20x10,5x2mm	(A-B-D)
7 bolts M10x35-1,25 - DIN961	(B-C)
4 washers DIN9021 – M10	(C)
1 washer 50x50x12x2mm	(D)
1 mounting piece right (1)	(A-B-C)
1 mounting piece left (2)	(A-B-C)
1 socket plate P04 (-p)	(*)

All bolts and nuts : quality 8.8

Note

Please consult your cardealer or owners manual for the maximal permissible towing mass.
Remove any bitumen coating on the fastening position for the tow bar.
When drilling, be carefull not to damage any brake lines, electrical wiring or fuel lines.



Kia Sportage

2005 -

Ref. 1507

Anbauanleitung

- 1) Auspuff von Dämpfungsgummis lösen und hinteres Teil von Auspuff abmontieren. Endgültig Abschleppöse hinten Fahrzeug entfernen. Bolzen unten und an Außenseite von Chassisbalken, wie Stoßbalken festhalten, ausschrauben.
- 2) Einen Einschnitt machen in Unterseite von Stoßstange zufolge Zeichnung.
- 3) Anhängerkupplung mit Punkte (A) und (B) gegen Chassisbalkenunterseite setzen passend mit vorhandene Schraubenlöcher, nur bei Punkte (B) Bolzen und Ritzel anbringen ohne anzuspannen. Montierplatte (1) an rechte Seite von Fahrzeug setzen mit Punkte (A) und (D) passen auf (A) und (D) von Anhängerkupplung und mit Punkte (C) passend an Chassisbalkenaußenseite auf vorhandene Schraubenlöcher, Bolzen und Ritzel anschrauben ohne anzuspannen. Dasselbe tun mit Montierplatte (2) an linke Seite von Fahrzeug, Alles gediegen festschrauben.
- 4) Unterteilen aus Punkt 1 wieder montieren.
- 5) Kugelstange zusammen mit Sicherheitsritzel montieren (Fig.1).

Zusammenstellung

Anhängerkupplung Referenz 1507

1 Sicherheitskettenglied (-s)	(*)
5 Bolzen M10x40-1,25 - DIN961	(A-D)
12 Sicherheitsritzel M10 - DIN128A	(A-B-C-D)
8 Ritzel 20x10,5x2mm	(A-B-D)
7 Bolzen M10x35-1,25 - DIN961	(B-C)
4 Ritzel DIN9021 – M10	(C)
1 Ritzel 50x50x12x2mm	(D)
1 Montierstück rechts (1)	(A-B-C)
1 Montierstück links (2)	(A-B-C)
1 Steckdosebehälter P04 (-p)	(*)

Alle Bolzen und Muttern : Qualität 8.8

Hinweise

Die maximale Anhängelast Ihres Fahrzeuges können Sie im Fahrzeugschein oder im Benutzerhandbuch nachlesen.
Im Bereich der Anlageflächen muß Unterbodenschutz und Antidröhmaterial entfernt werden.
Vor dem Bohren prüfen, daß keine, dort eventuell Leitungen beschädigt werden können.







Fig.1

Geleverd met - Livré avec
Delivered with - Geliefert mit



T45/XL038


4 bouten M12x70 – DIN931
4 borgmoeren M12 – DIN985
2 monteerbuisjes T45
2 monteerschelpjes T45

4 boulons M12x70 – DIN931
4 écrous de sûreté M12 – DIN985
2 tubes de montage
2 pièces de montage T45


4 bolts M12x70 – DIN931
4 security nuts M12 – DIN985
2 mounting tubes T45
2 mounting pieces T45

4 Bolzen M12x70 – DIN931
4 Sicherheitsmuttern M12 – DIN985
2 Montierrörchen T45
2 Montierstücke T45

**Opties - Options
Options - Optionen**



T36/XL38



Uitsnijding bumper : ≡ het gearceerde gebied moet weggesneden worden

“B” = de bumper

“O” = de onderrand van de bumper

“M” = het midden van de bumper

Découpe pare-chocs : ≡ la zone hachurée doit être découpée

“B” = le pare-chocs

“O” = le bord inférieur du pare-chocs

“M” = le milieu du pare-chocs

Excision bumper : ≡ the hatched area has to be cut away

“B” = the bumper

“O” = the lower rim of the bumper

“M” = the middle of the bumper

Ausschnitzung Stoßstange : ≡ das schraffierte Gebiet muß weggeschnitten werden

“B” = Stoßstange

“O” = Unterrand Stoßstange

“M” = der Mitter von Stoßstange

Bouten - Boulons - Bolts - Bolzen
Kwaliteit 8.8

DIN 912 - DIN 931 - DIN 933 - DIN 7991

M6 ≡ 10,8Nm of 1,1kgm
M12 ≡ 88,3Nm of 9,0kgm

M8 ≡ 25,5Nm of 2,60kgm
M14 ≡ 137Nm of 14,0kgm

M10 ≡ 52,0Nm of 5,30kgm
M16 ≡ 211,0Nm of 21,5kgm


Bouten - Boulons - Bolts - Bolzen
Kwaliteit 10.9


DIN 912 - DIN 931 - DIN 933 - DIN 7991


M6 ≡ 13,7Nm of 1,4kgm
M12 ≡ 122,6Nm of 12,5kgm

M8 ≡ 35,3Nm of 3,6kgm
M14 ≡ 194Nm of 19,8kgm

M10 ≡ 70,6Nm of 7,20kgm
M16 ≡ 299,2Nm of 30,5kgm








De tussenruimte conform supplement VII, afbeelding 30 van de richtlijn 94/20/EG moet in acht worden genomen.

La zone de dégagement doit être garantie conformément à l'annexe VII, illustration 30 de la directive 94/20/CE.

The clearance specified in appendix VII, diagram 30 of guideline 94/20/EG must be guaranteed.

Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 30 der Richtlinie 94/20/EG ist zu gewährleisten.

350 - 420



Bij toelaatbaar totaal gewicht van het voertuig

Pour poids total en charge autorisé du véhicule

At laden weight of the vehicle

Bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeuges